

Before you begin

1. Visit <http://journal.phottix.com>, download the latest firmware upgrades to your computer.
2. Unzip the firmware archive and save it to your computer desktop (Recommended).
3. The archive will contain three upgrade files: Phottix Mitros PC Upgrade.EXE (the upgrade software), the latest firmware (an .FDS file and an .FIF file), and instructions and notes on the upgrade.

Checking the Firmware Version Number

To check the current version of the firmware on your Mitros/Mitros+

1. Open the folder containing the upgrade.
2. Double click on Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. This will start the upgrade software. (Image 1)
3. Connect the USB cable to the computer. (The USB cable is included with the Mitros/Mitros+)
4. Connect the other end of the USB cable to the Flash.
5. Move the power switch on the Mitros/Mitros+ to the ON position.
6. When the Mitros/Mitros+ is connected successfully the computer will detect a new removable storage device (FDT11TA V01), and an icon ( in Windows XP OS,  in Windows 7 and Windows 8 OS) will appear on the lower right corner of the computer screen.

7. Click the "Version" icon.
8. The current firmware version of the connected flash will be displayed in the software window. (Image 2)
9. Upon completion, exit the software and disconnect the Mitros/Mitros+ from the USB cable.

Upgrading the Phottix Mitros/Mitros+

1. Open the folder containing the upgrade.
2. Double click on Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. This will start the upgrade software. (Image 1)
3. Connect the USB cable to the computer. (The USB cable is included with the Mitros/Mitros+)
4. Connect the other end of the USB cable to the Flash.
5. Move the power switch on the Mitros/Mitros+ to the ON position.
6. When the Mitros/Mitros+ is connected successfully the computer will detect a new removable storage device (FDT11TA V01), and an icon ( in Windows XP OS,  in Windows 7 and Windows 8 OS) will appear on the lower right corner of the computer screen.
7. Two firmware files need to be upgraded: the .FDS file and the .FIF file.
8. Click the Software image. Select the .FDS upgrade from the upgrade archive folder. The status of the upgrade will be displayed in the progress bar. (Image 3)

9. Click the Icon image. Select the .FIF upgrade from the upgrade archive folder. The status of the upgrade will be displayed in the progress bar. (Image 3)
10. After completion an "Update OK" message will be displayed both at the bottom of the upgrade software window (Image 4) and on the LCD display of the flash.
11. Upon completion, exit the software and disconnect the Mitros/Mitros+ from the USB cable.

Please note:

- Certain anti-virus application may cause a warning dialogue box to appear when attempting to run the "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE" application. If this happens click "allow this program to run".
- Treat the Mitros/Mitros+ as you would a USB flash drive. Please properly close/exit the USB device on your computer before disconnecting the USB cable.



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Phottix Mitros/Mitros+ TTL Blitzgerät PC Firmware-Upgrade Anweisung

Bevor Sie beginnen

1. Besuchen Sie <http://journal.phottix.com> und laden Sie die neueste Firmware-Version auf Ihren Computer.
2. Endpacken Sie das Firmware-Archiv und speichern Sie es auf dem Desktop Ihres Computers (empfohlen).
3. Das Archiv enthält drei Upgrade-Dateien: Phottix Mitros PC Upgrade.exe (die Upgrade-Software), die neueste Firmware (eine .FDS-Datei und eine .FIF-Datei), sowie Anweisungen und Hinweise zum Upgrade.

Überprüfen der Firmware -Versionsnummer

Um die aktuelle Version der Firmware auf Ihrem Mitros/Mitros+ zu überprüfen

1. Öffnen Sie den Ordner, der die Aktualisierung enthält.
2. Klicken Sie doppelt auf Phottix Mitros PC Upgrade.EXE-Datei. Dies wird die Upgrade-Software starten. (Bild 1)
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer. (Das USB-Kabel ist Bestandteil des Lieferumfangs des Mitros/Mitros+)
4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an das Blitzgerät an.
5. Stellen Sie den Netzschalter am Mitros/Mitros+ auf die Position ON.
6. Wenn der Mitros/Mitros+ erfolgreich am Computer angeschlossen ist, wird ein neues Gerät auf dem Wechseldatenträger (FDT11TA V01) erkannt und ein Symbol ( bei dem Betriebssystem

Windows XP,  bei Windows 7 und Windows 8) wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

7. Klicken Sie auf das Symbol "Version".
8. Die aktuelle Firmware-Version des angeschlossenen Blitzgerätes wird im Software-Fenster angezeigt. (Bild 2)
9. Nach Beendigung der Überprüfung, verlassen Sie die Software und entfernen Sie das USB-Kabel aus dem Mitros/Mitros+.

Aktualisieren der Phottix Mitros/Mitros+ Firmware

1. Öffnen Sie den Ordner, der die Aktualisierungsdaten enthält.
2. Klicken Sie doppelt auf die Phottix Mitros PC Upgrade.EXE-Datei. Dies wird die Upgrade-Software starten. (Bild 1)
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer. (Das USB-Kabel ist Bestandteil des Lieferumfangs des Mitros/Mitros+)
4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an das Blitzgerät an.
5. Stellen Sie den Netzschalter am Mitros/Mitros+ auf die Position ON.
6. Wenn der Mitros/Mitros+ erfolgreich am Computer angeschlossen ist, wird ein neues Gerät auf dem Wechseldatenträger (FDT11TA V01) erkannt und ein Symbol ( bei dem Betriebssystem Windows XP,  bei Windows 7 und Windows 8) wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
7. Zwei Firmware-Dateien müssen aktualisiert werden: die .FDS-Datei und die .FIF-Datei.

8. Klicken Sie auf das Software-Symbol. Wählen Sie die aktuelle .FDS-Datei aus dem Upgrade-Archiv Ordner. Der Status der Aktualisierung wird im Fortschrittsbalken angezeigt werden. (Bild 3)
9. Klicken Sie auf das Icon-Symbol. Wählen Sie die aktuelle .FIF-Datei aus dem Upgrade-Archiv Ordner. Der Status der Aktualisierung wird im Fortschrittsbalken angezeigt werden. (Bild 3)
10. Nach Abschluss der Aktualisierung erscheint die Meldung "Update OK", sowohl am unteren Rand des Upgrade-Software Fensters (Bild 4) als auch auf dem LCD-Display des Blitzgerätes.
11. Nach Beendigung der Aktualisierung verlassen Sie die Software und entfernen Sie das USB-Kabel aus dem Mitros/Mitros+.

Bitte beachten Sie:

- Bestimmte Anti-Virus-Programme können ein Warndialogfeld anzeigen, wenn versucht wird die "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE" Anwendung auszuführen. Wenn dies geschieht, klicken Sie auf "Programm-Anwendung zulassen".
- Behandeln Sie den Mitros/Mitros+ wie einen USB-Stick. Bitte trennen Sie die USB-Verbindung auf Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.




Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

PC - Instructions de mise à jour du firmware pour le flash TTL Phottix Mitros/Mitros+

Avant de commencer

1. Visitez le site <http://journal.phottix.com> et téléchargez les dernières mises à jour sur votre ordinateur.
2. Décompressez l'archive du firmware et sauvegardez-le sur le bureau de votre ordinateur (Recommandé).
3. L'archive contiendra trois fichiers de mise à jour: Phottix Mitros PC Upgrade.EXE (le logiciel de mise à jour), la dernière version du firmware (un fichier .FDS et un fichier .FIF), ainsi que les instructions et les remarques sur la mise à jour.

Vérification du numéro de version du firmware

Pour vérifier la version actuelle du firmware de votre Mitros/Mitros+

1. Ouvrez le dossier contenant la mise à jour.
2. Double-cliquez sur Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. Cela va démarrer la mise à jour. (Image 1)
3. Branchez le câble USB à l'ordinateur. (le câble USB est fourni avec le Mitros/Mitros+)
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB au flash.
5. Mettez l'interrupteur d'alimentation du Mitros/Mitros+ en position "ON".
6. Lorsque le Mitros/Mitros+ est correctement connecté, l'ordinateur détectera automatiquement votre flash comme un nouveau périphérique de stockage amovible (FDT11TA V01), et une icône

( dans Windows XP OS,  dans Windows 7 et Windows 8 OS) apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.

7. Cliquez sur l'icône "Version".
8. La version actuelle du firmware du flash connecté s'affiche dans la fenêtre du logiciel. (Image 2)
9. Une fois terminé, quittez le logiciel et débranchez le Mitros/Mitros+ du câble USB.

La mise à jour du Phottix Mitros/Mitros+

1. Ouvrez le dossier contenant la mise à jour.
2. Double-cliquez sur Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. Cela va démarrer la mise à jour. (Image 1)
3. Branchez le câble USB à l'ordinateur. (le câble USB est fourni avec le Mitros/Mitros+)
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB au flash.
5. Mettez l'interrupteur d'alimentation du Mitros/Mitros+ en position "ON".
6. Lorsque le Mitros/Mitros+ est correctement connecté, l'ordinateur détectera automatiquement votre flash comme un nouveau périphérique de stockage amovible (FDT11TA V01), et une icône ( dans Windows XP OS,  dans Windows 7 et Windows 8 OS) apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.
7. Deux fichiers de firmware doivent être mis à jour: le fichier .FDS et le fichier .FIF.

8. Cliquez sur l'image "Software". Sélectionnez le fichier .FDS situé dans le dossier de mise à jour. L'état de la mise à jour sera affiché dans une barre de progression. (Image 3)
9. Cliquez sur l'image "Icon". Sélectionnez le fichier .FIF situé dans le dossier de mise à jour. L'état de la mise à jour sera affiché dans une barre de progression. (Image 3)
10. Une fois terminé, le message "Update OK" qui vous indiquera que la mise à jour a bien été effectuée, sera affiché en bas de la fenêtre du logiciel de mise à jour (Image 4) ainsi que sur l'écran LCD du flash.
11. Une fois la mise à jour terminée, quittez le logiciel et débranchez le Mitros/Mitros+ du câble USB.

Veillez noter:

- Certains antivirus peuvent provoquer l'apparition d'une boîte de dialogue d'avertissement lorsque vous tentez d'exécuter l'application "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE". Si c'est le cas, cliquez "allow this program to run" ("autoriser l'exécution du programme").
- Utilisez le Mitros/Mitros+ comme une clé USB. Déconnectez le périphérique avant de débrancher le câble USB de votre ordinateur.



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Flash Phottix Mitros/Mitros+ TTL – Instrucciones para la actualización del Firmware (PC)

Antes de empezar

1. Visite <http://journal.phottix.com>, descargue la actualización de firmware más moderna en su ordenador.
2. Descomprima el archivo de firmware y guárdelo en el escritorio de su ordenador (Recomendado).
3. El archivo contiene tres ficheros correspondientes a la actualización: Phottix Mitros PC Upgrade.EXE (el software de actualización), el firmware más nuevo (un fichero .FDS y un fichero .FIF), e instrucciones y notas sobre la actualización.

Comprobando la versión del Firmware

Para comprobar la versión actual del firmware de su Mitros/Mitros+

1. Abra la carpeta que contiene la actualización.
2. Haga doble click sobre Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. Esto ejecutará el software de actualización. (Imagen 1)
3. Conecte el cable USB al ordenador. (El cable USB se incluye con el Mitros/Mitros+)
4. Conecte el otro extremo del cable USB al flash.
5. Mueva el interruptor principal del Mitros/Mitros+ a la posición ON.
6. Cuando el Mitros/Mitros+ esté correctamente conectado el ordenador detectará un nuevo dispositivo extraíble de almacenamiento (FDT11TA V01), y un icono ( en Windows XP,  en Windows 7 y Windows 8) aparecerá en el extremo inferior derecho de la pantalla del ordenador.

7. Haga click en el icono "Version".
8. Se mostrará en la ventana del programa la versión actual del firmware del flash conectado. (Imagen 2)
9. Tras ello, salga del software y desconecte el Mitros/Mitros+ del cable USB.

Actualizando el Phottix Mitros/Mitros+

1. Abra la carpeta que contiene la actualización.
2. Haga doble click sobre Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. Esto ejecutará el software de actualización. (Imagen 1)
3. Conecte el cable USB al ordenador. (El cable USB se incluye con el Mitros/Mitros+)
4. Conecte el otro extremo del cable USB al flash.
5. Mueva el interruptor principal del Mitros/Mitros+ a la posición ON.
6. Cuando el Mitros/Mitros+ esté correctamente conectado el ordenador detectará un nuevo dispositivo extraíble de almacenamiento (FDT11TA V01), y un icono ( en Windows XP,  en Windows 7 y Windows 8) aparecerá en el extremo inferior derecho de la pantalla del ordenador.
7. Dos ficheros de firmware se tienen que actualizar: el fichero .FDS y el fichero .FIF.
8. Haga click en el botón Software. Selecciona la actualización .FDS de la carpeta de archivos de actualización. El status de la actualización se mostrará en la barra de progreso. (Imagen 3)

9. Haga click en el botón Icon. Seleccione la actualización .FIF de la carpeta de archivos de actualización. El status de la actualización se mostrará en la barra de progreso. (Image3)
10. Tras completar el proceso, aparecerá el mensaje "Update OK" tanto en la parte baja de la ventana del programa de actualización (Imagen 4) como en la pantalla LCD del flash.
11. Para finalizar, salga del software y desconecte el Mitros/Mitros+ del cable USB.

Notas:

- Algunos programas anti-virus pueden causar que aparezca una ventana de advertencia al tratar de ejecutar el programa "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE". Si esto ocurre, haga click en "Permitir la ejecución de este programa".
- Utilice el Mitros/Mitros+ como si se tratara de un disco USB. Por favor, cierre/salga del dispositivo USB de forma correcta antes de desconectar el cable USB.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

PC - Istruzioni per l'aggiornamento del firmware per Phottix flash TTL Mitros/Mitros+

Prima di iniziare

1. Visitare <http://journal.phottix.com> e scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware sul vostro computer.
2. Decomprimere l'archivio del firmware e salvarlo sul desktop del computer (consigliato).
3. L'archivio conterrà tre file di aggiornamento: Phottix Mitros PC Upgrade.exe (il software per l'aggiornamento), l'ultima versione del firmware (un file .FDS e un file .FIF) nonché le istruzioni e le note sull'aggiornamento.

Verifica del numero della versione del firmware

Per verificare la versione corrente del firmware del vostro Mitros/ Mitros+

1. Aprire la cartella contenente l'aggiornamento.
2. Eseguire il file Phottix Mitros PC Upgrade.exe. Questo farà partire il software per l'aggiornamento. (Immagine 1)
3. Collegare il cavo USB al computer. (il cavo USB viene fornito con il Mitros / Mitros+)
4. Collegare l'altra estremità del cavo USB al flash.
5. Spostare l'interruttore di alimentazione del Mitros/Mitros+ in posizione "ON".
6. Quando il Mitros/Mitros+ è collegato correttamente, il computer rileverà un nuovo dispositivo di memorizzazione rimovibile (FDT11TA

V01), ed un'icona ( in Windows XP OS,  Windows 7 e Windows 8 OS) apparirà nell'angolo inferiore, a destra dello schermo del computer.

7. Fare clic sull'icona "Versione".
8. La versione attuale del firmware del flash collegato verrà visualizzata nella finestra del software. (Immagine 2)
9. Al termine, chiudere il software e scollegare il Mitros / Mitros+ dal cavo USB.

L'aggiornamento del Phottix Mitros/Mitros+

1. Aprire la cartella contenente l'aggiornamento.
2. Eseguire il file Phottix Mitros PC Upgrade.exe. Questo farà partire il software per l'aggiornamento. (Immagine 1)
3. Collegare il cavo USB al computer. (il cavo USB viene fornito con il Mitros / Mitros+)
4. Collegare l'altra estremità del cavo USB al flash.
5. Spostare l'interruttore di alimentazione del Mitros/Mitros+ in posizione "ON".
6. Quando il Mitros/Mitros+ è collegato correttamente, il computer rileverà un nuovo dispositivo di memorizzazione rimovibile (FDT11TA V01), ed un'icona ( in Windows XP OS,  Windows 7 e Windows 8 OS) apparirà nell'angolo inferiore, a destra dello schermo del computer.
7. Due file di firmware devono essere aggiornati: il file .FDS e il file .FIF.
8. Fare clic sull'immagine "Software". Selezionare il file .FDS situato nella

cartella di aggiornamento. Lo stato dell'aggiornamento verrà visualizzato sulla barra di avanzamento. (Immagine 3)

9. Fare clic sull'immagine "Icon". Selezionare il file .FIF situato nella cartella di aggiornamento. Lo stato dell'aggiornamento verrà visualizzato sulla barra di avanzamento. (Immagine 3)
10. Dopo aver completato, appare il messaggio "Update OK", che indica che l'aggiornamento è stato eseguito correttamente, nella parte inferiore della finestra dell'aggiornamento del software (Immagine 4) e sullo schermo LCD del flash.
11. Al termine, chiudere il software e scollegare il Mitros / Mitros+ dal cavo USB.

Nota:

- Alcuni programmi antivirus possono provocare la comparsa di una finestra di avviso quando si tenta di eseguire l'applicazione "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE". Se ciò accade, fare clic su "allow this program to run" ("permetti l'esecuzione di questo programma").
- Utilizzare Mitros/Mitros+ come una chiave USB. Scollegare il dispositivo prima di scollegare il cavo USB dal computer.



Immagine 1



Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4

Zanim rozpoczniesz

1. Odwiedź stronę <http://journal.phottix.com>, pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania.
2. Rozpakuj archiwum i zapisz na pulpicie (zalecana lokalizacja).
3. Archiwum będzie zawierało 3 pliki do aktualizacji: Phottix Mitros PC Upgrade.EXE (program do aktualizowania), najnowsza wersja oprogramowania (plik .FDS i .FIF) oraz instrukcje i wiadomości dotyczące aktualizacji.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Sprawdzanie obecnej wersji oprogramowania posiadanej lampy Mitros/Mitros+

1. Otwórz folder zawierający aktualizację.
2. Otwórz plik Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. To uruchomi program do aktualizowania oprogramowania lampy. (Zdjęcie 1)
3. Podłącz przewód USB do komputera. (Przewód USB jest w komplecie z lampą Mitros/Mitros+)
4. Podłącz drugi koniec przewodu do lampy.
5. Przesuń włącznik lampy na pozycję ON.
6. Kiedy Mitros/Mitros+ zostanie pomyślnie podłączony, komputer wykryje nowe urządzenie (FDT11TA V01) i wyświetli ikonę (Windows XP, Windows 7 i 8) w prawym dolnym rogu ekranu.

7. Kliknij na przycisk „Version”.
8. Obecna wersja lampy podłączonej do komputera zostanie wyświetlona w oknie programu. (Zdjęcie 2)
9. Zamknij program i odłącz przewód USB od lampy Mitros/Mitros+.

Aktualizacja lampy Phottix Mitros/Mitros+

1. Otwórz folder zawierający aktualizację.
2. Otwórz plik Phottix Mitros PC Upgrade.EXE. To uruchomi program do aktualizowania oprogramowania lampy. (Zdjęcie 1)
3. Podłącz przewód USB do komputera. (Przewód USB jest w komplecie z lampą Mitros/Mitros+)
4. Podłącz drugi koniec przewodu do lampy.
5. Przesuń włącznik lampy na pozycję ON.
6. Kiedy Mitros/Mitros+ zostanie pomyślnie podłączony, komputer wykryje nowe urządzenie (FDT11TA V01) i wyświetli ikonę (Windows XP, Windows 7 i 8) w prawym dolnym rogu ekranu.
7. Do aktualizacji niezbędne będą dwa pliki: .FDS i .FIF.
8. Kliknij na przycisk „Software”, następnie wybierz plik z rozszerzeniem .FDS z folderu archiwum. Status aktualizacji będzie widoczny na pasku postępu na dole ekranu. (Zdjęcie 3)
9. Kliknij na przycisk „Icon”, następnie wybierz plik z rozszerzeniem .FIF z

folderu archiwum. Status aktualizacji będzie widoczny na pasku postępu na dole ekranu. (Zdjęcie 3)

10. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat “Update OK” na dole ekranu (Zdjęcie 4) oraz na wyświetlaczu lampy.

11. Zamknij program i odłącz przewód USB od lampy Mitros/Mitros+.

Uwaga:

- Niektóre programy antywirusowe mogą wyświetlać komunikaty ostrzegające przed uruchomieniem programu “Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”. Jeśli tak się zdarzy, proszę zezwolić na uruchomienie aplikacji.
- Podłączanie lampy Mitros/Mitros+ odbywa się tak samo jako podłączanie pamięci USB. Proszę właściwie zakończyć pracę z urządzeniem przed odłączeniem przewodu USB.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

Инструкция установки обновления версии ПО для вспышки Phottix Mitros/Mitros+ TTL на PC

Перед тем как начать

1. Посетите страницу <http://journal.phottix.com>, и скачайте архив с последней актуальной версией ПО на ваш компьютер.
2. Разверните архив с ПО и сохраните его на вашем компьютере (рекомендуется).
3. В архиве имеются три файла с обновлениями: Phottix Mitros PC Upgrade.EXE (приложение установки), актуальная версия ПО (файлы .FDS и .FIF), а также инструкция и заметки по установке обновления.

Проверка номера версии ПО

Чтобы проверить текущую версию ПО вашей вспышки Mitros/Mitros+

1. Откройте папку содержащую обновление.
2. При помощи двойного нажатия на файл Phottix Mitros PC Upgrade.EXE запустите программу установки. (рис. 1)
3. Подключите кабель USB к компьютеру. (Кабель USB находится в комплекте со вспышкой Mitros/Mitros+)
4. Подключите другой конец кабеля USB к вспышке.
5. Включите вспышку Mitros/Mitros+ переместив выключатель питания в позицию ON.
6. Подключив вспышку Mitros/Mitros+, компьютер определит новое съёмное устройство хранения данных (FDT11TA V01), и

в правом нижнем углу экрана компьютер появится иконка ( в Windows XP,  в Windows 7 и Windows 8 OS).

7. Нажмите на кнопку "Version".
8. Текущая версия ПО вспышки будет отображена на экране приложения. (рис. 2)
9. По завершении закройте приложение и отключите вспышку Mitros/Mitros+ от кабеля USB.

Обновление ПО вспышки Phottix Mitros/Mitros+

1. Откройте папку содержащее обновление.
2. При помощи двойного нажатия на файл Phottix Mitros PC Upgrade.EXE запустите программу установки. (рис. 1)
3. Подключите кабель USB к компьютеру. (Кабель USB находится в комплекте со вспышкой Mitros/Mitros+)
4. Подключите другой конец кабеля USB к вспышке.
5. Включите вспышку Mitros/Mitros+ переместив выключатель питания в позицию ON.
6. Подключив вспышку Mitros/Mitros+, компьютер определит новое съёмное устройство хранения данных (FDT11TA V01), и в правом нижнем углу экрана компьютер появится иконка ( в Windows XP,  в Windows 7 и Windows 8 OS).
7. Следующих два файла ПО должны быть обновлены: .FDS и .FIF.

8. Нажмите на кнопку Software. Выберите файл обновления. FDS из папки архива обновления. Статус обновления будет отображаться на индикаторе выполнения. (рис.3)
9. Нажмите на кнопку Icon. Выберите обновления файл .FIF из папки архива обновления. Статус обновления будет отображаться на индикаторе выполнения. (рис.3)
10. Когда обновление будет установлено, появится сообщение "Update OK" в нижней части экрана приложения (рис.4), а также на ЖК-экране вспышки.
11. По завершении закройте приложение и отключите вспышку Mitros/Mitros+ от кабеля USB.

Внимание:

- В некоторых приложениях антивирус может появиться предупреждение при запуске приложения "Phottix Mitros PC Upgrade.EXE". Если это произойдёт, нажмите "разрешить запуск данного приложения" в диалоговом окне предупреждения.
- Обращайтесь Mitros/Mitros+ также, как и с любым переносным накопителем-флеш. Пожалуйста, завершите работу устройства USB правильно на вашем компьютере перед тем, как отключить кабель USB.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

在您更新固件前

1. 登陆<http://journal.phottix.com>网站，按网页上所提供的信息下载最新固件到您的电脑里。
2. 解压固件文档，并把它保存到电脑桌面（推荐）。
3. 解压后的文档包含三个部分。分别为Phottix Mitros PC Upgrade.EXE（更新软件操作界面）、最新固件（一个FDS文件，一个FIF文件）以及关于更新的使用说明书及注意事项。

检查固件版本序列号

检查您的Mitros/Mitros+闪光灯固件当前的版本号

1. 打开包含更新软件的文件夹。
2. 双击“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”应用程序，从而启动更新软件操作界面。（如图1）
3. 将USB数据线的一端连接至电脑（Mitros/Mitros+包装内附带一根USB数据线）。
4. 将USB数据线的另一端连接至闪光灯。
5. 将Mitros/Mitros+上的电源开关拨移至“ON”处。
6. 电脑将检测到有新的可移动存储设备（FDT11TA V01），同时电脑右下角将会出现一个图标（Windows XP操作系统显示, Windows 7和8操作系统显示）。表示连接成功。

7. 单击“Version”按钮。
8. 闪光灯固件的当前版本号将会在界面上显示。（如图2）
9. 安全退出USB硬件，并将USB数据线分离。

升级Phottix Mitros/Mitros+ 固件

1. 打开包含更新软件的文件夹。
2. 双击“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”应用程序，从而启动更新软件操作界面。（如图1）
3. 将USB数据线的一端连接至电脑（Mitros/Mitros+包装内附带一根USB数据线）。
4. 将USB数据线的另一端连接至闪光灯。
5. 将Mitros/Mitros+上的电源开关拨移至“ON”处。
6. 电脑将检测到有新的可移动存储设备（FDT11TA V01），同时电脑右下角将会出现一个图标（Windows XP操作系统显示, Windows 7和8操作系统显示）。表示连接成功。
7. 两个需要更新的固件文档：.FDS文件和.FIF文件。
8. 点击“Software”图标。在更新软件文件夹中选择用于更新的文件（FDS文件）并双击。屏幕下方的进度条将会直接反映当前更新进程。（如图3）

9. 点击“Icon”图标，在更新软件文件夹中选择用于更新的文件（FIF文件）并双击。屏幕下方的进度条将会直接反映当前更新进程。（如图3）
10. 升级完成后，界面下方和闪光灯LCD屏上将显示Update OK。（如图4）
11. 安全退出USB硬件，并将USB数据线分离。

请注意：

- 在您试图运行“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”应用程序时，有些防病毒软件会自动弹出警告对话框。如果出现这类情况，请点击“允许这个程序运行”即可。
- Mitros/Mitros+相当于一个U盘设备，所以在断开与USB数据线的连接之前，请安全退出USB设备。




图 1



图 2



图 3



图 4

在您更新固件前

1. 登陸<http://journal.phottix.com>網站，按網頁上所提供的資訊下載最新固件到您的電腦裡。
2. 解壓固件文檔，並把它保存到電腦桌面（推薦）。
3. 解壓後的文檔包含三個部分。分別為Phottix Mitros PC Upgrade.EXE（更新軟體操作介面）、最新固件（一個FDS檔，一個FIF檔）以及關於更新的使用說明書及注意事項。

檢查固件版本序號

檢查您的Mitros/Mitros+閃光燈固件當前的版本號

1. 打開包含更新軟體的資料夾。
2. 雙擊“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”應用程式，從而啟動更新軟體操作介面。（如圖1）
3. 將USB資料線的一端連接至電腦（Mitros/Mitros+包裝內附帶一根USB資料線）。
4. 將USB資料線的另一端連接至閃光燈。
5. 將Mitros/Mitros+上的電源開關撥移至“ON”處。
6. 電腦將檢測到新的可移動存儲設備（FDT11TA V01），同時電腦右下角將會出現一個圖示（Window XP作業系統顯示, Windows 7和8作業系統顯示）。表示連接成功。



圖 1

7. 單擊“Version”按鈕。
8. 閃光燈固件的當前版本號將會在介面上顯示。（如圖2）
6. 安全退出USB硬體，並將USB資料線分離。

升級Phottix Mitros/Mitros+ 固件

1. 打開包含更新軟體的資料夾。
2. 雙擊“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”應用程式，從而啟動更新軟體操作介面。（如圖1）
3. 將USB資料線的一端連接至電腦（Mitros/Mitros+包裝內附帶一根USB資料線）。
4. 將USB資料線的另一端連接至閃光燈。
5. 將Mitros/Mitros+上的電源開關撥移至“ON”處。
6. 電腦將檢測到新的可移動存儲設備（FDT11TA V01），同時電腦右下角將會出現一個圖示（Window XP作業系統顯示, Windows 7和8作業系統顯示）。表示連接成功。
7. 兩個需要更新的固件文檔：.FDS文件和.FIF文件。
8. 點擊“Software”圖示。在更新軟體資料夾中選擇用於更新的檔（FDS檔）並雙擊。螢幕下方的進度條將會直接反映當前更新進程。（如圖3）



圖 2



圖 3



圖 4

9. 點擊“Icon”圖示，在更新軟體資料夾中選擇用於更新的檔（FIF檔）並雙擊。螢幕下方的進度條將會直接反映當前更新進程。（如圖3）
10. 升級完成後，介面下方和閃光燈LCD屏上將顯示Update OK。（如圖4）
11. 安全退出USB硬體，並將USB資料線分離。

請注意：

- 在您試圖運行“Phottix Mitros PC Upgrade.EXE”應用程式時，有些防毒軟體會自動彈出警告對話視窗。如果出現這類情況，請點擊“允許這個程式運行”即可。
- Mitros/Mitros+相當於一個U盤設備，所以在斷開與USB資料線的連接之前，請安全退出USB設備。