

**Odin TTL Flash Trigger for Canon
Mac Firmware update instructions**

**Odin TTL Blitzauslöser-SET für Canon
Mac Anleitung zum Firmware Update**

**Odin déclencheur de flash TTL pour Canon
Mac Mode d'emploi pour mise à jour du firmware**

**Odin disparador de flash TTL para Canon
Mac Instrucciones para la actualización del firmware**

Eng

De

Fr

Es

Note: Turn on Odin TCU and Receiver before connecting to USB cable and computer.

Before you begin

1. Firmware upgrades will be announced at <http://journal.phottix.com> and download links will be provided.
2. Unzip the firmware archive and save to your computer.
3. The archive will contain three files, PhottixHID (the upgrade software), an .fds file (the latest firmware), and instructions and notes on the upgrade.



1

Checking the Firmware Version Number

To check the current version of the firmware in your Odin TCU and Receivers

1. Open the folder containing the upgrade.
2. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software (Image 1).
3. Connect the USB cable included with the Phottix Odin to the computer.
4. Connect the other end of the USB cable to the Odin TCU or Receiver.
5. The software will recognize the Odin TCU or Receiver and the previously greyed out boxes of Download and Version will be active. (Image 2)
6. Click the "Version" icon.
7. The current version of the connected TCU or Receiver will be shown in the bar at the bottom of the software window.
8. Upon completion disconnect the Odin TCU or Receiver from the USB cable.

Upgrading the Phottix Odin TCU (transmitter)

1. Open the folder containing the upgrade.
2. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software. (Image 1)
3. Connect the USB cable included with the Phottix Odin to the computer.
4. Connect the other end of the USB cable to the Odin TCU.
5. The software will recognize the Odin TCU and the previously greyed out boxes of Download and Version will be active. (Image 2)
6. Click the "Download" icon. In the file selection dialogue box double-click the software upgrade from the same folder as the software. The upgrade will have the extension XXXX.fds.
7. The upgrade will start. You can track the status of the upgrade with the progress bar. (Image 3)
8. Upon completion disconnect the Odin TCU from the USB cable. (Image 4)

Upgrading the Phottix Odin Receiver

1. Upgrading the firmware in Phottix Odin Receivers is the same procedure as upgrading the TCU.
2. Open the folder containing the upgrade.
3. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software. (Image 1)
4. Connect the USB cable included with the Phottix Odin to the computer.
5. Connect the other end of the USB cable to the Odin Receiver.
6. The software will recognize the Odin Receiver and the previously greyed out boxes of Download and Version will be active. (Image 2)
7. Click the "Download" icon. In the file selection dialogue box double-click the software upgrade from the same folder as the software. The upgrade will have the extension XXXX.fds.
8. The upgrade will start. You can track the status of the upgrade with the progress bar. (Image 3)
9. Upon completion disconnect the Odin Receiver from the USB cable. (Image 4)

Please note:

- Please ensure a stable power supply when attempting to upgrade the Odin TCU or receiver. Loss of computer power during the upgrade process could cause permanent harm to the Odin TCU or receiver.

Hinweis: Schalten Sie Odin TCU und Empfänger vor dem Anschluss an USB-Kabel und Computer.

Vorbereitung

1. Unter <http://journal.phottix.com> werden die Updates angekündigt und für Sie zum Download zur Verfügung gestellt.
2. Entpacken Sie die Archiv-Datei und speichern Sie die Firmware-Dateien auf Ihrem Computer in einen neuen Ordner.
3. Die Archiv-Datei enthält drei Dateien: PhottixHID (Upgrade-Software), xxx.fds (neueste Firmware) und Anleitung und Hinweise für das Update.



2

Überprüfen der Firmware-Version

Um zu überprüfen welche Firmware-Version auf Ihrem Phottix Odin installiert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Updatedateien befinden.
2. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die Upgrade-Software. (Abb.1)
3. Schließen Sie das Phottix USB-Kabel an Ihrem Computer an.
4. Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den TCU (Sender) oder Empfänger.
5. Die Software erkennt den Odin TCU (Sender) und die vorher grau unterlegten Boxen „Download“ und „Version“ werden aktiv. (Abb. 2)
6. Klicken Sie auf das „Version“ Symbol.
7. Die aktuelle Version des angeschlossenen Gerätes (TCU oder Empfänger) wird in der unteren Leiste des Fensters angezeigt.
8. Nach Abschluss trennen Sie das angeschlossene Gerät (TCU oder Empfänger) vom Computer.

Phottix Odin TCU (Sender) Upgrade

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Dateien abgelegt haben.
2. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die Upgrade-Software. (Abb.1)
3. Schließen Sie das Phottix USB-Kabel an Ihrem Computer an.
4. Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den TCU (Sender) oder Empfänger.
5. Die Software erkennt den Odin TCU (Sender) und die vorher grau unterlegten Boxen Download und Version werden aktiv. (Abb. 2)
6. Klicken Sie auf das "Download" Symbol. Im Fenster zur Dateiauswahl doppelklicken Sie auf das Software-Upgrade aus dem gleichen Ordner wie die Software. Das Upgrade hat folgendes Dateiformat: xxx.fds
7. Das Upgrade wird gestartet. Sie können den Status des Upgrades mit dem Fortschrittsbalken verfolgen. (Abb. 3)
8. Nach Abschluss trennen Sie den angeschlossenen TCU (Sender) vom Computer. (Abb. 4)

Phottix Odin Empfänger Upgrade

1. Das Upgrade für den Phottix Odin Empfänger wird genau in dem selben Ablauf durchgeführt wie das des TCUs (Senders).
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Dateien abgelegt haben.
3. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die Upgrade-Software. (Abb.1)
4. Schließen Sie das Phottix USB-Kabel an Ihrem Computer an.
5. Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den Empfänger oder Empfänger.
6. Die Software erkennt den Odin Empfänger und die vorher grau unterlegten Boxen Download und Version werden aktiv. (Abb. 2)
7. Klicken Sie auf das "Download" Symbol. Im Fenster zur Dateiauswahl doppelklicken Sie auf das Software-Upgrade aus dem gleichen Ordner wie die Software. Das Upgrade hat folgendes Dateiformat: xxx.fds
8. Das Upgrade wird gestartet. Sie können den Status des Upgrades mit dem Fortschrittsbalken verfolgen. (Abb. 3)
9. Nach Abschluss trennen Sie den angeschlossenen Empfänger vom Computer. (Abb. 4)


Bitte beachten:

- Achten Sie auf eine stabile Stromversorgung während des Upgrades. Der Computer darf während des Upgrades nicht ausgeschaltet werden, dies könnte zu Schäden an den Phottix Odin Geräten (TCU, Empfänger) führen.

Remarque: Mettez Odin TCU et le récepteur avant de brancher le câble USB et l'ordinateur.

Avant de commencer:

1. La mise à jour du firmware sera annoncé sur le site <http://journal.phottix.com> et un lien de téléchargement sera pourvu.
2. Dézippez l'archive du firmware et enregistrez sur l'ordinateur.
3. L'archive contient les trois fichiers, PhottixHID (mise à jour du logiciel), un fichier .fds (dernier logiciel), et des instructions concernant la mise à jour.



3

Vérification du numéro de version du firmware

Pour vérifier la version actuelle du firmware dans votre Odin TCU et récepteurs

1. Ouvrez le dossier contenant la mise à jour.
2. Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise à jour du logiciel (image 1).
3. Branchez le câble USB fourni avec le Phottix Odin à l'ordinateur.
4. Connectez l'autre extrémité du câble USB au Phottix Odin TCU ou au récepteur.
5. Le logiciel reconnaitra le Phottix Odin TCU ou le récepteur et les boutons Download et Version préalablement inactifs deviendront actifs. (Image 2)
6. Cliquez sur l'icône "Version".
7. La version actuelle du TCU ou du récepteur connecté sera affiché dans la barre au bas de la fenêtre du logiciel.
8. Ensuite débranchez le TCU ou le récepteur en déconnectant le câble USB.

Mise à jour du Phottix Odin TCU (émetteur)

1. Ouvrez le dossier contenant la mise à jour.
2. Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise à jour du logiciel. (Image 1)
3. Branchez le câble USB fourni avec le Phottix Odin à l'ordinateur.
4. Connectez l'autre extrémité du câble USB au Phottix Odin TCU.
5. Le logiciel reconnaitra le Phottix Odin TCU et les boutons Download et Version préalablement inactifs deviendront actifs. (Image 2)
6. Cliquez sur l'icône "Download". Dans la boîte de dialogue de sélection d'un fichier double cliquez sur l'icône de mise à jour du logiciel de même dossier où se trouve le logiciel. La mise à jour aura l'extension XXXX.fds.
7. La mise à jour commencera. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour grâce à la barre d'état. (Image 3)
8. Ensuite débranchez le TCU en déconnectant le câble USB. (Image 4)

Mise à jour du Récepteur Phottix Odin

1. La mise à jour des récepteurs Phottix Odin s'effectue sous la même procédure comme la mise à jour du TCU.
2. Ouvrez le dossier contenant la mise à jour.
3. Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise à jour du logiciel. (Image 1)
4. Branchez le câble USB fourni avec le Phottix Odin à l'ordinateur.
5. Connectez l'autre extrémité du câble USB au récepteur Phottix Odin.
6. Le logiciel reconnaitra le récepteur Phottix Odin et les boutons Download et Version préalablement inactifs deviendront actifs. (Image 2)
7. Cliquez sur l'icône "Download". Dans la boîte de dialogue de sélection d'un fichier double cliquez sur l'icône de mise à jour du logiciel de même dossier où se trouve le logiciel. La mise à jour aura l'extension XXXX.fds.
8. La mise à jour commencera. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour grâce à la barre d'état. (Image 3)
9. Ensuite débranchez le récepteur en déconnectant le câble USB. (Image 4)

A noter:

- Lorsque vous tentez de mettre à jour le récepteur ou le TCU assurez-vous que le câble d'alimentation de votre ordinateur est connecté et branché sur une prise de courant en état de marche ou la batterie est chargée. La perte d'énergie pendant la mise à jour pourrait causer des dommages permanents du TCU ou du récepteur.

Nota: Activar el Odin TCU y el receptor antes de conectar el cable USB y el ordenador.

Antes de empezar:

1. La actualización del firmware será anunciada en la página web <http://journal.phottix.com> y un enlace de descarga será disponible.
2. Abra el archivo y grabe el firmware en el ordenador.
3. El archivo se compone de tres archivos, PhottixHID (actualización del software), archivo.fds (última versión del software), y las instrucciones para la actualización.



4

Verificación del número de la versión del firmware

Para verificar la versión actual del firmware en su Odin TCU y receptores

1. Abra la carpeta que contiene la actualización.
2. Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualización del software se iniciará (Imagen 1).
3. Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin al ordenador.
4. Conecte el otro extremo del cable USB al Phottix Odin TCU o al receptor.
5. El software reconocerá el Phottix Odin TCU o el receptor y los botones Download y Version previamente inactivos se activarán. (Imagen 2)
6. Haga clic sobre el icono "Version".
7. La versión actual del TCU o del receptor conectados se mostrará en la barra situada en la parte inferior de la ventana del software.
8. Desenchufe el TCU o el receptor desconectando el cable USB.

Actualización de Phottix Odin TCU (transmisor)

1. Abra la carpeta que contiene la actualización.
2. Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualización del software se iniciará (Imagen 1).
3. Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin al ordenador.
4. Conecte el otro extremo del cable USB al Phottix Odin TCU.
5. El software reconocerá el Phottix Odin TCU y los botones Download y Version previamente inactivos se activarán. (Imagen 2)
6. Haga clic sobre el icono "Download". En el cuadro de diálogo de selección de archivo haga doble clic en el icono de actualización del software de misma carpeta donde está el software. La actualización tendrá la extensión XXXX.fds.
7. La actualización se iniciará. Una barra de estado muestra el progreso de la actualización (Imagen 3)
8. Desenchufe el TCU desconectando el cable USB. (Imagen 4)

Actualización de Recaptor Phottix Odin

1. La actualización de los receptores Phottix Odin se hace de la misma manera como la actualización del TCU.
2. Abra la carpeta que contiene la actualización.
3. Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualización del software se iniciará (Imagen 1).
4. Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin al ordenador.
5. Conecte el otro extremo del cable USB al receptor Phottix Odin.
6. El software reconocerá el receptor Phottix Odin y los botones Download y Version previamente inactivos se activarán. (Imagen 2)
7. Haga clic sobre el icono "Download". En el cuadro de diálogo de selección de archivo haga doble clic en el icono de actualización del software de misma carpeta donde está el software. La actualización tendrá la extensión XXXX.fds.
8. La actualización se iniciará. Una barra de estado muestra el progreso de la actualización (Imagen 3)
9. Desenchufe el receptor desconectando el cable USB. (Imagen 4)

Nota:

- Antes de instalar la actualización del receptor o del TCU compruebe que el cable de corriente del ordenador está conectado y enchufado a una toma eléctrica que funciona o que la batería está cargada. La pérdida de energía durante la actualización podría causar daños permanentes en el TCU o receptor.

Odin wyzwalacz TTL wersja Canon Mac Instrukcja aktualizowania oprogramowania

Pl

Uwaga: Włącz Odin TCU i odbiornik przed podłączeniem do kabla USB i komputera.

Uwaga: Włącz Odin TCU i odbiornik przed podłączeniem do kabla USB i komputera.

Wstęp

- Informacje o aktualizacjach będą zamieszczane na http://journal.phottix.com wraz z linkami do pobrania oprogramowania.
- Rozpakuj plik na swoim komputerze.
- Archiwum będzie zawierało 3 pliki: PhottixHID (oprogramowanie do aktualizacji), plik *.fds (najnowsze oprogramowanie) oraz instrukcja jak wykonać aktualizację.



1

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania kontrolera i odbiornika Phottix Odin:

- Otwórz folder zawierający oprogramowanie do aktualizacji
- Uruchom plik PhottixHID, który uruchomi proces aktualizacji (Rys.1)
- Podłącz dołączony przewód USB do komputera
- Drugi koniec przewodu podłącz do kontrolera lub odbiornika Phottix Odin
- Oprogramowanie rozpozna kontroler lub odbiornik Odin i pola Download i Version będą aktywnie podświetlone (Rys.2)
- Kliknij na ikonę „Version”.
- Aktualna wersja oprogramowania urządzeń połączonych z komputerem zostanie wyświetlona na dole okna oprogramowania.
- Po zakończeniu odłącz kontroler lub odbiornik od przewodu USB

Aktualizowanie kontrolera Phottix Odin

- Otwórz folder zawierający oprogramowanie do aktualizacji
- Uruchom plik PhottixHID, który uruchomi proces aktualizacji (Rys.1)
- Podłącz dołączony przewód USB do komputera
- Drugi koniec przewodu podłącz do kontrolera Phottix Odin
- Oprogramowanie rozpozna kontroler Odin i pola Download i Version będą aktywnie podświetlone (Rys.2)
- Kliknij na ikonę „Download”. W otwartym oknie otwórz po przed dwukrotne kliknięcie aktualizację oprogramowania z tego samego folderu co oprogramowanie. Oprogramowanie będzie miało rozszerzenie .fds
- Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się. Można śledzić postęp aktualizacji na pasku postępu aktualizacji (Rys.3)
- Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania odłącz kontroler Odin od przewodu USB (Rys.4)

Aktualizowanie odbiornika Phottix Odin

- Aktualizacja odbiornika odbywa się tak samo jak aktualizacja kontrolera.
- Otwórz folder zawierający oprogramowanie do aktualizacji
- Uruchom plik PhottixHID, który uruchomi proces aktualizacji (Rys.1)
- Podłącz dołączony przewód USB do komputera
- Drugi koniec przewodu podłącz do odbiornika Phottix Odin
- Oprogramowanie rozpozna odbiornik Odin i pola Download i Version będą aktywnie podświetlone (Rys.2)
- Kliknij na ikonę „Download”. W otwartym oknie otwórz po przed dwukrotne kliknięcie aktualizację oprogramowania z tego samego folderu co oprogramowanie. Oprogramowanie będzie miało rozszerzenie .fds
- Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się. Można śledzić postęp aktualizacji na pasku postępu aktualizacji (Rys.3)
- Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania odłącz odbiornik Odin od przewodu USB (Rys.4)

Uwaga:

- Proszę zapewnić stałe zasilanie podczas aktualizacji kontrolera lun odbiornika Phottix Odin. Przerwa w zasilaniu podczas procesu aktualizacji może trwale uszkodzić kontroler lub odbiornik hottix Odin.

Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTLдля Canon Mac Инструкция по обновлению версии микропрограммы (прошивки) устройства

Ru

Примечание: Включите Один ГТС и ресивер перед подключением к USB-кабель и компьютер.

Примечание: Включите Один ГТС и ресивер перед подключением к USB-кабель и компьютер.

Прежде, чем начать:

- Обновление версии прошивки устройств будет объявлено на http://journal.phottix.com и соответствующие гиперссылки будут предоставлены.
- Разверните архив .zip и сохраните содержимое архива на вашем компьютере.
- В архиве будут находиться три файла, PhottixHID (программа для обновления), файл .fds (последняя версия прошивки), и инструкции/заметки по данной версии.



2

Проверка номера версии прошивки.

Для проверки текущей версии прошивки в передатчике и приёмнике Odin:

- Откройте папку содержащую обновление.
- Нажмите два раза на PhottixHID. Откроется программа для обновления прошивки (рис.1).
- Подключите кабель USB, находящийся в комплекте Phottix Odin, к компьютеру.
- Подключите другой конец кабеля USB к передатчику или приёмнику устройства Odin.
- Программа распознает Odin Передатчик и Приёмник, и ранее невыделенные кнопки Загрузки (Download) и Версии (Version) станут активными (рис. 2).
- Нажмите на иконку „Version”.
- Текущая версия подключённых к компьютеру Передатчика и Приёмника Odin будет показана в нижней части окна программы.
- После окончания, отсоедините кабель USB от Передатчика и Приёмника Odin.

Обновление прошивки Phottix Odin TCU (передатчик)

- Откройте папку, содержащую обновление.
- Два раза нажмите на PhottixHID, после чего начнётся процесс обновления прошивки. (рис.1)
- Подключите кабель USB, находящийся в комплекте Phottix Odin, к компьютеру.
- Подключите другой конец кабеля USB к передатчику Odin TCU.
- Программа распознает передатчик Odin TCU, и ранее невыделенные кнопки Загрузки (Download) и Версии (Version) станут активными (рис. 2).
- Нажмите на иконку „Download”. В диалоговом окне выбора файла Windows нажмите два раза на обновление ПО из той же папки, где находится данное приложение. Обновление будет иметь расширение XXXX.fds
- Начнётся обновление. Можно отслеживать статус обновления при помощи полосы-индикатора выполнения. (рис. 3)
- После окончания, отсоедините кабель USB от Передатчика. (Рис 4)

Обновление версии прошивки Приёмника Phottix Odin

- Процедура обновления прошивки Приёмника Phottix Odin является такой же, как и для передатчика Odin TCU.
- Откройте папку содержащую обновление.
- Дважды нажмите на файл PhottixHID. Начнётся процесс обновления. (Рис. 1)
- Подключите кабель USB, находящийся в комплекте Phottix Odin, к компьютеру.
- Подключите другой конец кабеля USB к приёмнику Odin.
- Программа распознает приёмник Odin, и ранее невыделенные кнопки Загрузки (Download) и Версии (Version) станут активными (рис. 2).
- Нажмите на иконку „Download”. В диалоговом окне выбора файла Windows нажмите два раза на обновление ПО из той же папки, где находится данное приложение. Обновление будет иметь расширение XXXX.fds
- Начнётся обновление. Можно отслеживать статус обновления при помощи полосы-индикатора выполнения. (рис. 3)
- После окончания, отсоедините кабель USB от Приёмника. (Рис 4)

Внимание:

- Пожалуйста, обеспечьте стабильное электроснабжение при попытке обновления прошивки Передатчика или Приёмника Odin. Потеря электропитания во время установки обновления может привести к неисправности устройств Odin TCU или приёмника.

适用于佳能相机的Phottix Odin TTL闪光灯触发器 Mac 固件更新说明书

Cn Simp

在用USB数据线连接至电脑前,请开启Odin TCU(发射器)或接收器

在用USB数据线连接至电脑前,请开启Odin TCU(发射器)或接收器

在你更新固件前

- 固件更新的信息将会发布在http://journal.phottix.com网站上, 而且为您提供下载链接。
- 解压固件文档, 并把它保存在您电脑里。
- 该文档会包含三个文件, 分别为PhottixHID(更新软件操作界面)、一个fds文档(最新固件)以及一份关于更新的使用说明书及注意事项。



3

检查固件版本序列号

检查您的Odin发射器和接收器固件当前的版本号

- 打开包含更新软件的文件夹。
- 双击“PhottixHID”应用程序, 从而启动更新软件操作界面。(如图1)
- 将Phottix Odin附带的USB数据线连接到电脑上。
- 将USB数据线的另一端连接到Odin发射器或接收器上。
- 待软件识别Odin发射器或接收器后, 原来呈灰色的Download图标和Version图标将会被激活。(如图2)
- 单击“Version”这个图标。
- 连接到电脑的发射器或接收器的固件当前的版本号将会出现在软件窗口底部的横条内。
- 完成后请将Odin发射器或接收器与USB数据线分离。

更新Phottix Odin TCU (发射器)

- 打开包含更新软件的文件夹。
- 双击“PhottixHID”应用程序, 从而启动更新软件操作界面。(如图1)
- 将Phottix Odin附带的USB数据线连接到电脑上。
- 将USB数据线的另一端连接到Odin发射器上。
- 待软件识别Odin发射器后, 原来呈灰色的Download图标和Version图标将会被激活。(如图2)
- 点击“Download”图标。在选择对话框窗口双击同一文件夹里的要更新的软件。更新的软件会有XXXX. fds的扩充号。
- 更新开始。你可以参照进度条来查看更新的进程。(如图3)
- 完成后请将Odin发射器与USB数据线分离。(如图4)

更新Phottix Odin 接收器

- 更新Phottix Odin接收器固件的步骤和更新发射器的步骤一样。
- 打开包含更新软件的文件夹。
- 双击“PhottixHID”应用程序, 从而启动更新软件操作界面。(如图1)
- 将Phottix Odin附带的USB数据线连接到电脑上。
- 将USB数据线的另一端连接到Odin接收器上。
- 待软件识别Odin接收器后, 原来呈灰色的Download图标和Version图标将会被激活。(如图2)
- 点击“Download”图标。在选择对话框窗口双击同一文件夹里的要更新的软件。更新的软件会有XXXX. fds的扩充号。
- 更新开始。你可以参照进度条来查看更新的进程。(如图3)
- 完成后请将Odin接收器与USB数据线分离。(如图4)

请注意:

- 在您尝试更新Odin发射器或接收器时, 请确保拥有一个稳定的电源。升级过程中如果电脑的电源突然断掉, 可能会对Odin发射器和接收器造成永久性的损害。

適用於佳能相機的Phottix Odin TTL閃光燈觸發器 Mac 固件更新說明書

Cn Trad

在用USB資料線連接至電腦前,請開啓 Odin TCU(發射器)和接收器

在用USB資料線連接至電腦前,請開啓 Odin TCU(發射器)和接收器

在你更新固件前

- 固件更新的資訊將會發佈在http://journal.phottix.com網站上, 而且為您提供下載鏈結。
- 解壓固件文檔, 並把它保存在您電腦裏。
- 該文檔會包含三個檔, 分別為PhottixHID(更新軟體操作介面)、一個fds文檔(最新固件)以及一份關於更新的使用說明書及注意事項。



4

檢查固件版本序列號

檢查您的Odin發射器和接收器固件當前的版本號

- 打開包含更新軟體的檔夾。
- 雙擊“PhottixHID”應用程式, 從而啟動更新軟體操作介面。(如圖1)
- 將Phottix Odin附帶的USB資料線連接到電腦上。
- 將USB資料線的另一端連接到Odin發射器或接收器上。
- 待軟體識別Odin發射器或接收器後, 原來呈灰色的Down Load圖示和Version圖示將會被啟動。(如圖2)
- 單擊“Version”這個圖示。
- 連接到電腦的發射器或接收器的固件當前的版本號將會出現在軟體視窗底部的橫條內。
- 完成後請將Odin發射器或接收器與USB資料線分離。

更新Phottix Odin TCU (發射器)

- 打開包含更新軟體的檔夾。
- 雙擊“PhottixHID”應用程式, 從而啟動更新軟體操作介面。(如圖1)
- 將Phottix Odin附帶的USB資料線連接到電腦上。
- 將USB資料線的另一端連接到Odin發射器上。
- 待軟體識別Odin發射器後, 原來呈灰色的Down Load圖示和Version圖示將會被啟動。(如圖2)
- 點擊“Download”圖示。在選擇對話視窗雙擊同一檔夾裏的要更新的軟體。更新的軟體會有XXXX. fds的擴充號。
- 更新開始。你可以參照進度條來查看更新的進程。(如圖3)
- 完成後請將Odin發射器與USB資料線分離。(如圖4)

更新Phottix Odin 接收器

- 更新Phottix Odin接收器固件的步驟和更新發射器的步驟一樣。
- 打開包含更新軟體的檔夾。
- 雙擊“PhottixHID”應用程式, 從而啟動更新軟體操作介面。(如圖1)
- 將Phottix Odin附帶的USB資料線連接到電腦上。
- 將USB資料線的另一端連接到Odin接收器上。
- 待軟體識別Odin接收器後, 原來呈灰色的Down Load圖示和Version圖示將會被啟動。(如圖2)
- 點擊“Download”圖示。在選擇對話視窗雙擊同一檔夾裏的要更新的軟體。更新的軟體會有XXXX. fds的擴充號。
- 更新開始。你可以參照進度條來查看更新的進程。(如圖3)
- 完成後請將Odin接收器與USB資料線分離。(如圖4)

請注意:

- 在您嘗試更新Odin發射器或接收器時, 請確保擁有一個穩定的電源。升級過程中如果電腦的電源突然斷掉, 可能會對Odin發射器和接收器造成永久性的損害。